

## Заправка трансмиссионным маслом

Долить трансмиссионное масло в емкость с маслом,  
слитым из коробки передач, до 1,7 л

Спецификация масла для механических коробок передач

→ [Электронный каталог запчастей „ЕТКА“](#).

- Снять выключатель фонарей заднего хода -F4--стрелка-.
- Вставить воронку в шланг (имеющий внешний диаметр 10 мм и длиной около 600 мм).
- Другой конец шланга 2-й механик должен вставить в посадочное отверстие выключателя фонарей заднего хода. Залить масло из емкости в картер коробки передач.
- Установить на место выключатель фонарей заднего хода -F4--стрелка- → Поз..
- Проверить работу механизма переключения передач  
→ Глава
- Установить корпус воздушного фильтра в сборе  
→ [Группа ремонта23](#) или  
→ [Группа ремонта24](#).
- Установить шумоизолирующий кожух  
→ [Наружные арматурные работы; Группа ремонта50](#).

