

Подготовка

Спецификация масла для механических коробок передач
→ [Электронный каталог запчастей „ЕТКА“](#).

- Снять корпус воздушного фильтра в сборе → [Группа ремонта23](#) или → [Группа ремонта24](#)
- Снять шумоизолирующий кожух → [Наружные арматурные работы; Группа ремонта50](#).

Протереть коробку передач.



Осторожно!

Перед сливом масла из коробки передач необходимо извлечь из картера коробки передач одну из осей вилки включения передач.

Чтобы случайно не изменить положение вилок включения, например, посредством механизма переключения передач, необходимо зафиксировать шток выбора передач.

Застопорить шток выбора передач следующим образом:

- Нажать на шток выбора передач по - стрелке 1-.
- При этом повернуть фиксатор -А- вверх в направлении -стрелки 2- и легким нажатием вставить его в шток выбора передач.

