

Снятие и установка блока управления топливного насоса -J538-

Снятие

- Отсоединить разъём -1-.

- Открутить гайки -стрелки-.

- Снять топливный насос -J538--2- с днища.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

