WI-XML Page 1 of 13

Caddy Электросхема

№ 60 / 1 Выпуск 08.2006

Шины CAN- комбинация приборов, комфорт, привод и диагностика; шина LIN

с мая 2005 года

Указания:


Информация о

- местах установки реле и расположении предохранителей
- ♦ разъёмах
- блоках управления и реле
- соединениях с массой
- → Перечень мест установки

Информация о

- программе поиска неисправностей
- → Ведомый поиск неисправностей

WI-XML Page 2 of 13



WI-XML Page 3 of 13


А167 - Плюсовое соединение 3 (30а) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

- Плюсовое соединение 3 (15а) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

- Соединение 1 (15а) в жгуте проводов салона


- Плюсовое соединение 1 (15) в жгуте проводов салона

WI-XML Page 4 of 13



WI-XML Page 5 of 13

⇒ схема электрооборудования двигателя WI-XML Page 6 of 13




WI-XML Page 7 of 13

телефона/комплекта для подключения телефона

- ** Только для а/м с телефоном/комплектом для подключения телефона и без дополнительного жидкостного отопителя
- Только для а/м без телефона/комплекта для подключения телефона и без дополнительного жидкостного отопителя
- **** С июня 2006 года

WI-XML Page 8 of 13



WI-XML Page 9 of 13


В383 - Соединение 1 (шина САN-привод, провод High) в главном жгуте проводов - Соединение 1

- Соединение 1 (шина CANпривод, провод Low) в главном жгуте проводов

- Соединение 1 (шина САNкомфорт, провод High) в главном жгуте проводов

- Соединение 1 (шина САNкомфорт, провод Low) в главном жгуте проводов

*- ⇒ схема электрооборудования двигателя WI-XML Page 10 of 13




WI-XML Page 11 of 13

в - Соединение 1 (шина САNкомфорт, провод High) в главном жгуте проводов

в - Соединение 1 (шина САN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов

WI-XML Page 12 of 13



WI-XML Page 13 of 13

- Только для а/м без датчика системы охраны салона и датчика наклона автомобиля