

Таблица давлений воздуха в шинах: автомобили с допуском к эксплуатации легковых автомобилей или грузовых автомобилей для всех размеров шин, устанавливаемых на заводе

Обозначение шин	Половина нагрузки		Полная нагрузка	
	передние	задние	передние	задние
195/65 K 15 91 T	2,5	2,5	2,7	2,9
195/65 K 15 95T_ RF* Летние, зимние и всесезонные шины	–	–	2,4	3,0
205/55 P 16 94 H	2,6	2,6	2,9	3,2
205/55 P 16 94 H RF* Летние шины	–	–	2,5	3,1
205/55 P 16 94T RF* Летние, зимние и всесезонные шины	–	–	2,5	3,1