

Снятие и установка датчиков удара

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1783-

Указание

Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.

Снятие



ВНИМАНИЕ!

Соблюдать правила техники безопасности при работе с подушками безопасности → **Глава**.

- Отсоединить АКБ
→ Электрооборудование; Ремонтная группа27.
- Снять переднее сиденье → **Глава**.
- Снять основание каркаса сиденья → **Глава**.
- Откинуть напольное покрытие в области поперечины крепления сиденья.
- Вывернуть два винта -1-.

Указание

В зависимости от модельного года датчик удара -3- крепится лишь одним винтом.

- Отсоединить жгут проводов -2- от датчика удара -3-.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

- Включить зажигание.



ВНИМАНИЕ!

Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля.

- Подсоединить АКБ → Электрооборудование; Ремонтная группа27.

Моменты затяжки

Узел	Моменты затяжки
Датчик удара	9 Нм



