

Щётки стеклоочистителя, регулировка исходного положения

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Динамометрический ключ (5 – 50 Нм) -V.A.G 1331-



Указание

У автомобилей с правым рулём щётки стеклоочистителя расположены зеркально-симметрично.

- Поводки установить так, чтобы
- концы щёток находились на ветровом стекле соответственно в области меток -А- и -В-.
 - Затянуть гайки крепления поводков стеклоочистителя моментом 20 Нм.
- Опробовать работу переднего стеклоочистителя в режимах очистки и обмыва. При этом следить, чтобы не было упирания щёток в крайнем верхнем или нижнем положении.
- Если нужно, откорректировать исходное положение щёток ещё раз.

