

Описание конструкции – передача поликлиновым ремнём при наличии роторного насоса

1 - Поликлиновой ремень

- ❑ перед снятием пометить направление хода
- ❑ проверка износа
- ❑ не перегибать
- ❑ снятие и установка
→ Глава

2 - Болт

- ❑ 10 Нм +90°

3 - Накладка

4 - Шкив/демпфер крутильных колебаний

- ❑ монтаж возможен только в одном положении (отверстия расположены со смещением)

5 - Болт

- ❑ 25 Нм

6 - Натяжитель поликлинового ремня

- ❑ для ослабления натяжения поликлинового ремня натяжитель необходимо повернуть с помощью рожкового гаечного ключа


7 - Генератор

8 - Кронштейн навесных агрегатов

9 - Болт с шестигранной головкой

- ❑ Последовательность и момент затяжки → Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87

10 - Штуцер



- 30 Нм

11 - Уплотнительное кольцо

- после снятия заменить

12 - Напорная магистраль

13 - Роторный насос

- снятие и установка →[Ходовая часть, оси и рулевое управление; Ремонтная группа48](#)

14 - Шкив