


Снятие и установка поликлинового ремня

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


- ♦ Фиксатор -T10060 A-




- ♦ Гаечный ключ 16 мм -T 10241-

Снятие

- Снять шумоизоляцию →Наружные
арматурные работы; Ремонтная группа50.
- Пометить направление хода поликлинового ремня.
- Для ослабления натяжения поликлинового ремня повернуть натяжитель в направлении, показанном стрелкой.



Для ослабления ремня можно использовать гаечный ключ 16 мм -Т 10241-.



- Зафиксировать натяжной элемент фиксатором - Т10060 А-.
- Снять поликлиновой ремень.


Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



Указание

- ♦ Перед установкой поликлинового ремня проверить, надёжно ли закреплены все приводимые им агрегаты (генератор, компрессор климатической установки).
- ♦ При установке обеспечить правильное направление хода поликлинового ремня и правильное положение ремня на шкивах.
- ♦ В последнюю очередь устанавливать




*поликлиновой
ремень на
генератор.*


После выполнения
работы обязательно:

- Завести двигатель
и проверить ход
ремня.


**Ремённый привод без компрессора
климатической установки**



**Ремённый привод с компрессором
климатической установки**



**Ремённый передача без компрессора
климатической установки, с
гидроусилителем рулевого управления**



**Ремённый привод с компрессором
климатической установки и
гидроусилителем рулевого управления**

Моменты затяжки

- ♦ Шумоизоляция; Описание конструкции шумоизоляции
→ [Шумоизоляция; Ремонтная группа50](#)

