



Снятие и установка клапанов вентиляции топливного бака

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
- Соблюдать правила техники безопасности → Глава.
- Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава.
- Соблюдать правила техники безопасности при работах с газовой системой питания → Глава.



- Снятие газового баллона → Глава.
- Отметить монтажное положение клапана вентиляции -1-.
- Снять вентиляционный шланг с клапана.
- Отвернуть гайки -2- крепёжного кольца -3-.
- Извлечь клапан вентиляции -1- и уплотнительное кольцо -4- из отверстия в топливном баке.



Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

- ♦ Вентиляционные и топливные трубопроводы следует

прокладывать без перегибов.

- ◆ Обеспечить надёжное соединение трубопроводов.
- ◆ После установки топливного бака проверить крепление на нём подающего, обратного и вентиляционного трубопроводов.

Моменты затяжки

- ◆ → Глава „Детали и узлы топливного бака для бензина“
- ◆ → Глава „Детали и узлы модуля подачи топлива / датчика уровня топлива“

Узел, деталь	Момент затяжки
Гайки крепёжного кольца	10 Нм